取扱説明書

KOKUYO

レーザーポインター for PC(ハンディタイプ)

この取扱説明書は、この製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。 で使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。

また、この製品を末永くご使用いただくために、この取扱説明書は大切に保管してください。

お客様へお願いとお断り

- 書などをご覧ください。

 ●本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。TM、®、◎などのマークは記載しておりません。

- 本書の内容については予告なく変更することがありますので、あらかいめご了承ください。
 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することはお断りいたします。
 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することはお断りいたします。
 本製品のご使用により発生した損害に対しては、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。本製品をがクコンに接続する前に、パソコン内のデータについて必ずパックアップをお取りくださいますようお願いします。
 本製品の産廃棄されるときは、廃棄する地域の条例や法令に従って行ってください。
 本製品の両面と下は、上でザーメリュラインといます。
- ●液晶等の画面上では、レーザー光は見えにくくなります。

Microsoft Windows、Microsoft PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国で登録されている登録商標です。Macintosh、Mac OSは、米国および他の国で登録されているApple Inc.の商標です。その他、記載の会社名 および商品名は、すべて各社の登録商標です。

安全上のご注意

⚠警告

- ●以下の内容を守らないと、目を傷める原因になります。
 ・レーザー光を眼には絶対に直接照射しないでください。
 ・レーザー光を絶対にのでき込まないでください。
 ・レーザー光を絶対に人に向けないでください。
 ・プーザー光を絶対に人に向けないでください。
 ・子供に使わせないでください。
 ●本製品は、電波を使用しています。外部から同様の電波を受けたとき、まれに誤動作する場合があります。重大な影響
 本取ばず知れの本ス編製のはは毎日しないでください。
- を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。 ●電波を使用しており、電子機器や医療機器(例えば心臓ペースメーカー)などに影響を及ぼす恐れがありますので、航空機内や病院など使用を禁止されているところでは使用しないでください。

⚠注意

- ・加熱したり、火の中に投入しないでくたさい。 ・ 充電しないでください。 ・ 種類の違う乾電池や古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用しないでください。 ・ 乾電池をセットするときは、⊕○を間違えないように正しく行ってください。 ・ 消耗した乾電池は、早めに交換してください。 ・ 長時間使用しないときは、乾電池を本体から抜いてください。

- ・付属の乾電池は動作確認用です。開梱時に乾電池が消耗している場合がありますので、早めに新しい乾電池に交換してください。

「末永くご使用いただくためのご注意

- ●本製品は室内または屋内用です。湿気やホコリの多い場所、極端な温度条件下や急激な温度変化のある場所でのご使用 や保管はしないでください。故障や動作不良の原因になります。
- ●本製品の近くに、ディスプレイなど電波に干渉する機器や携帯電話など電波を発信する機器、金属板などの信号をさえ ぎるものがないようにしてください。故障や動作不良の原因になります。



受信器の接続のしかた

注意

受信器を接続する前に、必ずパソコン内のデータのバックアップを取ってから行ってください。

- 1 パソコンの電源を入れて、パソコンが起動 したことを確認してください。
- ② パソコンのUSBポートに、受信器のコネク タを接続してください。 ※USBポートの場所は、パソコンによって異なります。
- ③ 初めて接続するときは、以下の要領でドラ イバをインストールしてください。



コネクタ

自動的にドライバがインストールされます。※約20秒間かかります。

■Windows 98SEの場合

1 下図の画面が表示されます。 [次へ]をクリックしてください。



② 「使用中のデバイスに最適なドライバを 検索する(推奨)」を選択して、 [次へ]をクリックしてください。



③ すべてのチェックボックスにチェックを入 れずに、「次へ」を<u>クリック</u>してください。



4 [次へ]をクリックしてください。ドライ バのインストールが開始されます。



5 [完了]をクリックしてください。これで ドライバのインストールは完了です。



※中止する場合は、各画面で[キャンセル] を、前の画面に戻りたい場合は各画面の [戻る]をクリックしてください。

「使用できるパソコンの機種と必要装備

●対応機種・・・以下の対応OSを標準インストールしたパソコン。 ●対応OS····Windows: Windows 98SE、Me、2000、XP、Vista、7

Macintosh: Mac OS 9.2.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 ●対応パワーポイント・・・Windows: 2000、2002、2003、2007、2010


Macintosh: 98,2001, X,2004,2008 ●必要装備···USBポート

●インターフェイス・・・USB Ver.1.1以上

※以上の条件を満たしたパソコンでのみ動作します。

各部の名前とはたらき

※この製品のパッケージに以下のものが入っていることをご確認ください。



『電池のセットのしかた

電池を入れる前に

本製品で使用できる電池は、単4形アルカリ乾電池です。市販されている単4形充電池には対応しておりません。 電池の入れかた



本体裏側の電池カバー ▲マーク付近を 両手親指で押し、図中矢印方向に電池 カバーを押し上げます。電池カバーが はずれます。 を確認しながらセッ トしてください。

電池カバー側の3つのツメを同時に本体側の溝に合わせます。「カチッ」となるまで電池カバーをきちんと閉めてください。

2

■Mac OS X(10.4.x以降)の場合

「キーボード設定アシスタント」画面が クローズボタン 表示されます。

画面で指示されている操作は行わず に、クローズボタンを<u>クリック</u>して、画 面を閉じてください。

これでドライバのインストールは完了

です。



Mac OS 10.6の場合 ※画面のデザインはOSのバージョンによって 異なります。

4

[使いかた]

1 レーザー光の照射のしかた

レーザー光出力口を照射したい方に向け、レーザーボタンを押してください。

⚠注意

ボタンを無理に押さないでください。故障の原因になります。

② パワーポイントの操作

パワーポイントを起動している時に、以下の操作が行えます。

注意

- ●ID設定は受信器をパソコンのUSBポートに接続するたびに毎回行ってください。
- ●受信器をパソコンに接続した状態でシャットダウン、再起動、スタンバイからの復帰を行うと、受信器の緑色LEDが点滅 する場合があります。この場合はID設定をやり直してださい。

事前準備(ID設定)

- 本体と受信器のID設定を行います。
- 1 受信器をパソコンのUSBポートに差し込んでください。 接続すると、受信器の緑色LEDが点滅します。
- 2 緑色LEDが点滅している間に本体を受信器に近づけ(約30cm以内)、 左もしくは右ボタン(どちらでも可)を約2秒間、受信器の緑色LEDが消 灯するまで長押ししてください。
- ③ 緑色LEDの点滅が消灯し、ID設定が完了します。これで操作が可能にな




実行できません。

●スライドショーの実行/終了

実行のしかた

右ボタンを約2秒間長押ししてください。 (キーボードF5と同じ) ※Mac OSでは、実行できません。

左ボタンを約2秒間長押ししてください。 (キーボードEscと同じ)




●スライドのページ送り/戻し

ページの送りかた

右ボタンを押してください。 (キーボード↓と同じ)

ページの戻しかた

左ボタンを押してください。 (キーボード↑と同じ)




(5)

廃棄時の分別のしかた

注意

- ●分別後の本体シール及び基板部品の再使用はできません。再使用すると法律にふれ、罰せられる恐れがあります。 ●分別作業は廃棄時にのみ行ってください。(使用中には、絶対に行わないでください。) ●分別作業中、及び作業後に本体を持ち運ぶ際には、安全面を配慮し、必ず、厚手の手袋(軍手など)をしてください。
- ●分別作業中には、下の台をキズつける恐れがありますので、厚紙などを下に敷いてください。
- 1 本体の電池カバーをスライドして外し、電池ボッ クス内側面の本体シールをはがし、ハサミで裁 断してください。



保証規定

プレゼンテーションなど一般用途以外の工業、検査用途などの厳しい条件下での使 用は保証対象外とします。

Ordrandrandranda/salanda/saland

- 1.取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合 には、無料で修理させていただきます。
- 2.保証期間内でも、次の場合には、原則として有料修理させていただきます。
 - (1)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
- (2)お買い上げ後の落下、輸送上の故障および損傷。
- (3)火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、塩害や異常電圧等による故障および
- (4) 航空機、車輛、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障および損傷。 (5)接続している他の機器に起因して本製品に生じた故障および損傷。
- (6) 消耗部品の消耗およびそれによる損傷。
- (7) 乾電池の液もれによる故障および損傷。
- (8) お客様のご使用頻度による部品の摩耗や汚れなどによる故障。
- (9)使用中に生じたキズ、汚れなどの外観上の変化、および保管上の不備による故障 および損傷。
- (10)本書のご提示のない場合。
- (11)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字 句を書き替えられた場合。
- 3.保証期間内に故障が発生した場合は、製品と本保証書をお買い上げの販売店にご持 参ご提示の上、故障状態を詳しくご説明いただき、修理をご依頼ください。修理ご依頼 品のご持参およびお持ち帰りの交通費などの諸費用は、お客様のご負担となります。
- 4.郵送での修理はお断りいたします。出張修理も行いません。 5.保証は、本製品の修理・交換に限られ、接続された他の機器の損傷などの直接、間接

OKAKAKAKAKABABABABADAÓ

損害についてはその責任を負いません。 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件の もとにおいて無料修理をお約束するもので す。従ってこの保証書によってお客様の法律 上の権利を制限するものではありません。



お手入れのしかた

- ●お手入れをするときは、必ず乾電池を抜いてください。 ●受信器のお手入れをするときは、必ず受信器をパソコンのUSBポートから外してください。
- ●日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- ●汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
- 1 うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
- 2 水につけた布をよく絞って洗剤が残らないように拭き取ってください。
- ③ 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

〈汚れを落とすときのご注意〉


水にぬらしたり、化学ぞうきん、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。変色や変形、故障の原因になります。


故障かな?と思ったら(不調診断)				
こんなときは	こう処置してください	参照ページ		
 ●レーザー光が照射されない。 ●一瞬、レーザー光が照射されるが、すぐ消える。 ●通電表示ランプのみ点灯し、レーザー光を照射できない。 スライドショーのページが切り替わらない。	電池が消耗していませんか。 新しい電池と交換してください。	2		
	電池の⊕⊖が逆になっていませんか。 電池を正しくセットしてください。	2		
	電池や電池ボックス内が汚れていませんか。 汚れを拭き取り、電池をセットし直してください。	2		
	受信器が接続されていますか。	3		
	近くにディスプレイなど電波に干渉する機器や 携帯電話など電波を発信する機器、金属板など の信号をさえぎるものがありませんか。 電波障害物を移動するか、受信器と本体の距離 を近付けてください。	(5)		
	パワーポイントのソフトが対応していますか。 確認してください。	2		
	対応するパソコンの機種と必要装備の条件を満たしていますか。 条件を確認してください。	2		
	IDが正しく認識されていない可能性があります。 ID設定を行ってください。	(5)		

6

- 2 本体後部のプラスネジ (1ヶ所)をプラスドラ イバーで外し、本体後部よりフレームを外し てください。
- ③本体先端の両サイドの窪みにマイナスドライ バーを差し込み、てこの要領で上下ケースを 外してください。
- 4 右図のようにして本体に附属の基板部品と金 属類を分別してください。

仕様





I-L TAK	
本体	
発光部	可視光半導体レーザー
波長	650nm(赤色光)
周波数帯域	2.4GHz(31ch、65536ID) RF(ラジオ波)方式
最大出力	1mW(クラス2)
到達距離	約50m(夜間使用時)
ビーム径	約5mm(距離3m時)
使用電池	単4形アルカリ乾電池2本
電池寿命	<アルカリ乾電池使用時> 連続使用約48時間 ※使用状況により異なる 場合があります。
通電表示	赤色LED
サイズ(mm)	幅38×奥行き103×高さ17
質量	約48g(電池含む)
使用環境温度	0℃~40℃
素材	本体/ABS

受信器	
コネクタ形状	USBコネクタ(A-TYPE)
インターフェイス	USB Ver1.1以上
最大消費電力	20mA
受信可能距離	受信器の周囲半径約30m ※使用環境により短くなる 場合があります。
電源供給	USBを通じて供給
動作表示	緑色LED内蔵
サイズ(mm)	幅22×奥行き70×高さ10
質量	約10g
素材	ABS

保管用ポーチ

	サイズ(mm)	幅80×奥行き120×高さ20	
	質量	約35g(保管用ポーチのみ)	
	素材	布部/ポリウレタン	

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 図 0120-201594

コクヨS&T株式会社 http://www.kokuyo-st.co.jp/